

Netzwerk Gerät verbinden, zu anderem Mac oder Ordner darauf zugreifen / kopieren

Datenverbindung aufbauen zu einem anderen lokalem Mac unter Big Sur, Monterey oder Ventura.

Bedingungen/Einrichtung: Beide Geräte mit guter WLAN-Verbindung (grüner Punkt bei Netzwerk) oder per Ethernet verbunden.	 
Machen Sie sich mit den Begriffen a) Ziel-Mac vertraut, im Gegensatz zu dem b) ausführenden, kontrollierenden oder Client-Mac. Rechts wäre das Ziel hier der 2. Mac, auf den Client Mac links zugreift.	  

1. Das bereitstellende Gerät hat erlaubte Datei-Freigabe Verbindung unter  Dateifreigabe in den **Systemeinstellungen** → **Freigaben**; So einstellen.
2. Merken Sie sich die **genaue** Schreibweise des Namens auf demjenigen Gerät, (das sehen Sie unter **Systemeinstellungen** → **Benutzer**).
3. Auf dem zugreifenden Gerät, öffnen Sie ein beliebiges Fenster im Finder.
4. Auf dem zugreifenden Gerät (!) in der linken Finderliste der Fenster sieht man das Netzwerk mit Geräten aufgelistet, wenn dort nur  Netzwerk steht, dann darauf klicken, und dann das gewünschte Gerät z.B.  Mac-1 doppelklicken; (auf dieses kann man nur bei Berechtigung zugreifen).
5. Berechtigung eingeben: In dem Finderfenster steht oben Rechts  und Sie betätigen es.
6. Sie werden aufgefordert den Namen des Benutzers von Mac-1 anzugeben, geben Sie den genauen Namen ein, (nicht den des zugreifenden Gerätes, sondern dessen auf das Sie zugreifen); und das Passwort des Zielgerätes. (Bei Nichterfolg kann alternativ der Kurzname verwendet werden).
7. Nun sind Sie Verbunden  Mac-1  das können Sie an dem Auswurf Zeichen (Dreieck mit Strich darunter) sehen. Sie können nun Dateien zwischen Ordnern und Computern kopieren.
8. Wenn Sie fertig sind, betätigen Sie das Auswurfzeichen und Sie werden getrennt.

	Name z.B. Macintosh HD, (machen Sie sich mit dem Aussehen gut vertraut); Hat ein Ordner die 3 Figuren wie links, ist es ein <u>Netzwerk</u> ordner.
---	--

Um in macOS 13 Ventura zu der Einstellung zu gelangen, gehen Sie in den aufgerufenen Mac-Systemeinstellungen auf  Allgemein >  Teilen > Dateifreigabe 